



## Notice de programmation ECOSTAR 40 MHz-2

- Fréquence : 40.685 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande ECOSTAR 40 MHz-2](#)  
Voir toutes les [télécommandes ECOSTAR](#)

1. Appuyez sur le bouton transparent situé sous le moteur ECOSTAR. La diode du moteur clignote lentement. Relâchez le bouton ;
2. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. La diode du moteur clignote plus rapidement. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé ;
4. La diode du moteur clignote très rapidement. Relâchez le bouton.

Votre nouvelle télécommande est programmée.



**Vous ne pouvez programmer que jusqu'à 6 télécommandes 40 MHz-2 sur l'installation ECOSTAR.**

### Effacement de toutes les télécommandes

1. Appuyez sur le bouton transparent **P** situé sous le moteur ECOSTAR. Maintenez-le enfoncé ;
2. Attendez 5 secondes. Relâchez le bouton ;
3. La diode du moteur clignote lentement pendant 1 seconde, puis plus rapidement pendant 4 secondes, puis très rapidement pendant 2 secondes.

Toutes les télécommandes sont effacées.