



**CAME** 

# Notice de programmation CAME TOP 432 EE

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande TOP432 EE](#)  
Voir toutes les [télécommandes CAME](#)

## Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Appuyez simultanément sur les 2 boutons de votre nouvelle télécommande et maintenez les boutons enfoncés ;
2. La diode clignote lentement puis rapidement ;
3. Relâchez les boutons ;
4. Appuyez ensuite sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande ;
5. La diode s'allume fixe ;
6. Placez vos 2 télécommandes dos à dos ;
7. Maintenant, appuyez sur le bouton de votre ancienne télécommande que vous souhaitez copier et restez appuyé jusqu'à ce que votre nouvelle télécommande clignote 3 fois.

Votre télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur

Pour programmer votre télécommande depuis votre récepteur, il vous faudra ouvrir le boîtier du récepteur. Il se situe généralement proche de votre motorisation.

1. Une fois votre récepteur ouvert, repérez le bouton de programmation ;
2. Appuyez simultanément sur le bouton de votre nouvelle télécommande et le bouton de votre récepteur ;
3. Relâchez les boutons.

Votre télécommande est programmée.