



# Notice de programmation FAAC XT2 868 SLH

- Fréquence : 868.35 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande FAAC XT2 868 SLH](#)  
Voir toutes les [télécommandes FAAC](#)

---

## Remarques

Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maîtres » et des télécommandes dites « esclaves ». Seules les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes.

Pour les reconnaître, appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé :

- Si la diode clignote 1 fois puis reste allumée de manière continue, il s'agit d'un modèle maître ;
- Si la diode reste allumée de manière continue sans clignoter, il s'agit d'un modèle esclave.

**1001 Télécommandes** ne vend que des télécommandes maîtresses.

L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

## Programmation de votre nouvelle télécommande

### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée



Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.



1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure 1 ;
2. Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** de votre télécommande déjà programmée (fig. 2). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote. Relâchez les boutons ;
3. Pendant que la diode de votre télécommande déjà programmée clignote, appuyez et maintenez enfoncé un bouton de votre télécommande déjà programmée ;
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois. Relâchez les boutons ;
5. Appuyez deux fois de suite sur le bouton que vous venez de programmer de votre nouvelle télécommande.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

### Programmation à partir du récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** de votre nouvelle télécommande (fig. 2). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons ;
3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (**SW1**). La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
4. Pendant que la diode de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur devient fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton ;
5. Appuyez 2 fois consécutives sur le bouton que vous venez de programmer.



Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Manipulation pour passer votre télécommande en mode esclave



Cette manipulation est irréversible et votre télécommande ne pourra plus transmettre de code vers une autre télécommande, ni se programmer à partir d'un récepteur. Elle pourra uniquement recevoir un code d'une télécommande master déjà programmée.

1. Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** et relâchez lorsque la LED clignote ;
2. Appuyez de nouveau simultanément sur les boutons **P1** et **P2** et relâchez lorsque la LED clignote plus rapidement ;
3. Appuyez successivement sur les boutons **P1**, **P2** et **P1**. La LED clignote 2 fois.

Votre télécommande est maintenant passée en mode esclave.

### Manipulation simplifiée

P1+P2

P1+P2

P1

P2

P1

## Remise à zéro de votre télécommande

La remise à zéro de votre télécommande effacera tous les codes enregistrés.



Cette manipulation a beaucoup de similitude avec la manipulation pour mettre votre télécommande en mode esclave, si vous vous trompez lors de la dernière étape, vous pouvez mettre votre télécommande en mode esclave.

1. Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** et relâchez lorsque la LED clignote ;
2. Appuyez de nouveau simultanément sur les boutons **P1** et **P2** et relâchez lorsque la LED clignote plus rapidement ;
3. Appuyez successivement sur les boutons **P1**, **P2** puis simultanément sur les boutons **P1** et **P2** la LED clignote 2 fois.

Votre télécommande a été remise à zéro.