

ELCA E701



fig. 1



fig. 2



fig. 3

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Vous pouvez programmer votre nouvelle télécommande Elca E701 à partir d'une ancienne télécommande Elca de même fréquence (433.92 MHz) qui fonctionne.

Pour chaque bouton, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Appuyez et maintenez appuyé le bouton numéro 4 (fig. 1) de votre nouvelle télécommande.
2. Tout en maintenant appuyé le bouton n.4 de votre nouvelle télécommande, pressez brièvement et relâchez le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande (fig. 2)
3. La LED de votre nouvelle télécommande clignote lentement pour indiquer qu'il est dans l'attente de recevoir le code à mémoriser.
4. Maintenez toujours appuyé le bouton n.4 de votre nouvelle télécommande et approchez votre ancienne télécommande de la nouvelle.
5. Disposez votre ancienne télécommande sur la nouvelle (fig. 3).
6. Presser le bouton de votre ancienne télécommande que vous voulez copier. La LED de votre nouvelle télécommande s'éteint. Relâchez les boutons.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.