

NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE

PRATEL MPSTP2E

Pour pouvoir fonctionner, votre télécommande doit être codée.

Le codage peut se faire de deux manières différentes :

- soit à distance, sans ouvrir le récepteur (faisable uniquement avec certains modèles de récepteurs)

SINON

- soit à partir du récepteur de votre installation

Programmation à distance

Cette méthode est valable uniquement pour les récepteur à module mémoire de type « XP ».

- 1- Approchez vous de votre récepteur (1 à 2 m) puis appuyez en même temps sur les deux boutons d'une télécommande déjà programmée. La diode verte s'allume puis s'éteint au bout de deux secondes
- 2- Lorsque la diode verte se rallume, appuyez à nouveau en même temps sur les deux boutons de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode clignote rouge-vert. Maintenez encore les boutons appuyés.
- 3- A la fin du clignotement, la télécommande émet un signal (diode verte). Vous avez alors 10 secondes pour appuyer sur n'importe quel bouton de la nouvelle télécommande.
- 4- Attendez ensuite 10 secondes puis vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande. Si cette méthode ne fonctionne pas sur votre installation, essayez la méthode suivante « Programmation à partir du récepteur ».

Programmation à partir du récepteur

- 1 - Ouvrez le coffret du récepteur (boitier fixe qui reçoit le signal des télécommandes).
- 2 - Sur la carte du récepteur, appuyez une fois sur le bouton P1 : la diode rouge s'allume, signifiant le passage en mode « enregistrement ».
- 3 - Dans les 10 secondes suivantes, appuyez pendant au moins 2 secondes sur un des boutons de la nouvelle télécommande. Le récepteur passe en mode « enregistrement ». Vous avez alors 10 secondes pour appuyer une fois sur n'importe quel bouton de votre nouvelle télécommande. (si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites en autant avec les autres télécommandes)
- 4 - 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur passe en mode normal (réception) Vous pouvez alors vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande.

ATTENTION : si vous maintenez enfoncé trop longtemps le bouton P1, toutes les télécommandes seront effacées de votre installation !