

Notice de programmation

BENINCA TO GO 2WV – 4WV



Programmation à partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur (il se trouve à proximité de la motorisation et est relié à l'antenne).
2. Appuyez une fois sur le bouton P (voir ci-dessus). La diode du récepteur s'allume une fois, s'éteint, puis se rallume.
3. Pendant que la diode est allumée, appuyez sur un bouton de la télécommande.
4. La diode du récepteur clignote deux fois pour valider la programmation.
5. Pour le second canal du récepteur, appuyez deux fois sur le bouton P et répétez les étapes ci-dessus.

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Muni de la télécommande déjà programmée et de la nouvelle télécommande, approchez-vous de votre récepteur.
2. Appuyez sur le bouton caché au dos de la télécommande déjà programmée.
3. Toujours sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez pendant cinq secondes sur le bouton à programmer.
5. Attendez dix secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est déjà programmée.