

Notice de programmation

Notice GLOBMATIC

Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service.

L'opération se fait en se plaçant à côté de l'installation.

Utiliser une télécommande déjà en service :
Appuyer simultanément sur les 2 touches du haut. Le voyant clignote puis reste fixe. Relâcher les touches.
Vous disposez de 8 secondes

Prendre la nouvelle télécommande :
Tenir enfoncé 2 secondes la touche que vous souhaitez enregistrer
Attendre 8 secondes. Tester votre nouvelle télécommande
Répéter l'opération pour toutes les nouvelles télécommandes et pour toutes les touches



Programmation sur le récepteur radio.

PROSS. Copyright.2016

1. Appuyer brièvement 1 fois sur le bouton-poussoir SW1. La LED s'allume, signalant que le récepteur est en mode apprentissage.
2. Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande et maintenir enfoncé 2 secondes la touche selon votre choix. Si la mémorisation est réussie, la LED clignote 3 fois.
Après la mémorisation de la première télécommande, le récepteur reste en modalité d'apprentissage, LED allumée pendant 10 secondes.
3. Pour mémoriser d'autres télécommandes, répéter les opérations à partir du point 2. 10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur sort automatiquement de la phase d'apprentissage.

Pour l'enregistrement du 2^e canal répéter l'opération en appuyant 2 x sur le bouton SW1.