



Notice de programmation

KING-GATES Myo 4C - Stylo 4

Programmation de votre nouvelle télécommande :

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote.
2. Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant appuyé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.