

Notice de programmation

LEB TCP3



Programmation de votre nouvelle télécommande :

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande. Maintenez-les enfoncés. Les diodes de votre nouvelle télécommande s'allument puis s'éteignent.
2. Dans les 5 secondes, choisir le bouton que vous souhaitez programmer de la façon suivante :
 - Canal 1 : relâchez le bouton 2
 - Canal 2 : relâchez le bouton 1
 - Canal 3 : maintenez enfoncés les deux boutons.
3. La diode rouge de votre nouvelle télécommande clignote.
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée.
5. La diode verte de votre nouvelle télécommande s'allume.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.