

Notice de programmation

NICE Plano 1 – Plano 4 – Ergo 1 – Ergo 4 – Flo 1R – Flo 2R –
Flo 4R - BT 1K – BT 2K – BT 4K – One 1 – One 2 – One 4 – One
9 – Very VR – Way 1 – Way 3

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
3. Appuyez lentement 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà programmée en attendant 1 seconde entre les pressions. Chaque pression dure une seconde.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, P1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint.
4. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.