

Notice de programmation

NOLOGO ROX-4



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 et maintenez-les enfoncés. La diode clignote.
2. Relâchez les boutons, la diode reste allumée fixement pendant 5 secondes.
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer et maintenez-le enfoncé.
4. Collez la télécommande déjà programmée à la nouvelle (fig 1) et appuyez sur le bouton à copier jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.



Fig 1

Générer le code HÖRMANN à partir de la nouvelle télécommande :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton 3 et maintenez-le enfoncé.
2. Sans relâcher le bouton 3, appuyez sur le bouton 2 et maintenez-le enfoncé. La diode clignote.
3. Au bout de quelques secondes la diode de la télécommande clignote rapidement. Relâchez le bouton 3, puis le bouton 2.
4. Le code Hörmann est généré. Procédez à la programmation de votre nouvelle télécommande sur le récepteur Hörmann.