

## Notice de programmation

### PRASTEL KEYPAD RADIOKEYD



La programmation du clavier s'effectue en plusieurs étapes. Merci de suivre chacune de ces étapes l'une après l'autre pour que le produit soit correctement programmé.

#### Etape 1 : passage en monocode

1. Retirez les piles du clavier.
2. Appuyer simultanément sur les touches 7 & 9 tout en remettant les piles pour passer en mode monocode.

#### Etape 2 : changement du code maître

1. Sur le clavier, appuyez sur les touches suivantes : **0 < 9999 > 9 << nouveau code maître à quatre chiffres >**

Exemple avec le code 1234 : **0 < 9999 > 9 < < 1234 >**

#### Etape 3 : programmation des codes

1. Sur le clavier, pour programmer des codes, vous devez appuyer sur les touches suivantes : **0 < code maître > 1 << code de 1 à 4 chiffres >**

Exemple avec le code 586 avec le code maître 1234 de l'étape précédente : **0 < 1234 > 1 < < 586 >**

#### Etape 4 : programmation dans le récepteur

1. Muni du clavier, placez-vous à proximité du récepteur (1 à 2 mètres).
2. Sur le récepteur, appuyer sur le bouton de programmation ENTER RADIO. La diode du récepteur s'allume fixement.
2. Sur le clavier, tapez un code créé à l'étape 3 (ex : 586) suivi du canal souhaité (1, 2, 3 ou 4) et maintenez la touche du canal enfoncé. La diode du récepteur clignote puis devient fixe. Relâchez la touche du canal.
3. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
4. Votre clavier est programmé.