

Notice de programmation

PRASTEL KEYPAD RADIOKEYB



Programmation dans le récepteur :



1. Muni du clavier, placez-vous à proximité du récepteur (1 à 2 mètres).
2. Sur le récepteur, appuyer sur le bouton de programmation ENTER RADIO. La diode du récepteur s'allume fixement.
3. Sur le clavier, tapez un code à cinq chiffres (ex : 12345) suivi du canal souhaité (A, B, C ou D) et maintenez la touche du canal enfoncé. La diode du récepteur clignote puis devient fixe. Relâchez la touche du canal.
4. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
5. Votre clavier est programmé.