



## Notice de programmation

### Notice RIB Sun 433 MHz

#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

#### A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Sur la carte de votre télécommande déjà programmée, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs représente le code de votre installation. Notez ce code.
3. Appuyez sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton droit de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Attendez 5 secondes. Elle s'éteint.
5. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - Le bouton gauche de votre nouvelle télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs.
  - Le bouton droit de votre télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs

Remarque : sur certaines nouvelles télécommandes, Les boutons sont inversés. Le bouton gauche correspond à la position ON et le bouton droit à la position OFF.

6. A la dixième impulsion, la diode s'allume fixement. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### A partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs représente le code de votre installation. Notez ce code.
3. Appuyez sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton droit de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Attendez 5 secondes. Elle s'éteint.
5. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - Le bouton gauche de votre nouvelle télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs.
  - Le bouton droit de votre télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs

Remarque : sur certaines nouvelles télécommandes, Les boutons sont inversés. Le bouton gauche correspond à la position ON et le bouton droit à la position OFF.

6. A la dixième impulsion, la diode s'allume fixement. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.