

Notice de programmation

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE PRASTEL MPSTL4

A PARTIR D'UNE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE

AVEC UN OBJET POINTU, APPUYEZ SUR LE BOUTON CACHÉ AU DOS DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE, OU APPUYEZ SUR LE BOUTON CACHÉ SITUÉ À CÔTÉ DE LA PILE À L'INTÉRIEUR DE CETTE TÉLÉCOMMANDE (FIG 1). RELÂCHEZ-LE.

LA DIODE DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE S'ALLUME. ATTENDEZ 5 SECONDES. LA DIODE DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE S'ÉTEINT.

DANS LES 10 SECONDES, APPUYEZ SUR UN BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. RELÂCHEZ-LE.

ATTENDEZ 10 SECONDES.

VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.



A PARTIR DU RÉCEPTEUR

OUVREZ LE BOITIER DE VOTRE RÉCEPTEUR. IL SE TROUVE À PROXIMITÉ DE VOTRE MOTORISATION.

SUR LA CARTE DU RÉCEPTEUR, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION (PGM). LA DIODE DU RÉCEPTEUR S'ALLUME. RELÂCHEZ LE BOUTON.

DANS LES 10 SECONDES, APPUYEZ SUR UN BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. RELÂCHEZ-LE.

ATTENDEZ 10 SECONDES.

VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.