

## Notice de programmation

### V2 MATCH



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer (ex T1) et sur un des trois autres boutons de la télécommande (ex T2) et maintenez-les enfoncé.
2. Au bout de quelques secondes, la diode de la nouvelle télécommande s'allume fixement. Relâchez le bouton que vous ne souhaitez pas programmer (ex T2) et une seconde après relâchez le bouton que vous souhaitez programmer (ex T1). La diode de la nouvelle télécommande est toujours allumée fixement.
3. Placez la télécommande déjà programmée derrière la nouvelle télécommande.
4. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée fixement, appuyez sur le bouton à copier de la télécommande déjà programmée et maintenez-le enfoncé.
5. La diode de la nouvelle télécommande clignote puis s'éteint. Relâchez le bouton de la télécommande déjà programmée.
6. Recommencez les étapes 1 à 5 pour les autres boutons à programmer de la nouvelle télécommande.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.