



Notice de programmation APRIMATIC TM4

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande APRIMATIC TM4](#)
Voir toutes les [télécommandes APRIMATIC](#)

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous de votre installation (1 mètre) ;
2. Appuyez simultanément sur tous les boutons de votre télécommande déjà programmée jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore continu ;
3. Pendant le signal sonore continu, appuyez simultanément sur tous les boutons de votre nouvelle télécommande. Le signal sonore s'arrête puis reprend. Relâchez les boutons ;
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Le signal sonore s'arrête puis reprend. Relâchez le bouton ;
5. Attendez 10 secondes. Le signal sonore s'arrête.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur



Cette procédure ne fonctionne que pour la première télécommande à enregistrer dans le récepteur. Si vous avez déjà une télécommande programmée, suivez la procédure ci-dessus.



1. Mettez le récepteur sous tension. Dix bips consécutifs retentissent ;
2. Appuyez simultanément sur tous les boutons de la télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore continu ;
3. Pendant le signal sonore, appuyez sur un bouton de la télécommande jusqu'à ce que le récepteur se coupe puis reprenne.

Votre nouvelle télécommande est programmée.