



Notice de programmation NICE FLO2R-S

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande NICE FLO2R-S](#)
Voir toutes les [télécommandes NICE](#)

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes ;
3. Appuyez lentement 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà programmée en attendant 1 seconde entre les pressions. Chaque pression dure une seconde ;
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, **P1**). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint ;
4. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.