

Notice de programmation

JOLLY OPEN



Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Appuyez simultanément sur les boutons A et B de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode clignote.
2. Relâchez les boutons.
3. Placez l'ancienne télécommande en face de la nouvelle télécommande, appuyez et maintenez appuyé le bouton que vous souhaitez copier.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu'à ce que la diode de la télécommande clignote.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : Recommencez à partir de l'étape 3 pour chacun des boutons que vous souhaitez programmer.