



WAYNE-DALTON E2FPUSH600



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez vous de votre installation.
2. Appuyez un bref instant sur la touche  de votre motorisation . Le chiffre 1 apparaît sur l'afficheur.
3. Dès que l'afficheur clignote, appuyez pendant environ une seconde sur la touche de votre nouvelle télécommande.
4. Sur l'afficheur de votre motorisation, un point rouge clignote cinq fois pour valider la programmation de la télécommande.
5. Confirmez en appuyant brièvement sur la touche . Le chiffre 0 s'affiche.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.