



Notice de programmation

CLAVIER A CODE RADIO NICE EDSWG

Pour réaliser la programmation, il est préférable que vous n'ayez pas encore fixé votre clavier au mur pour plus de simplicité.

Vous souhaitez contrôler un seul automatisme

Une fois le récepteur branché (vous référer à la notice constructeur), il faut enregistrer le clavier à code sur le récepteur avec les codes usines fournis dans la notice. La première commande qui est matérialisée par le canal 1 du clavier à code est utilisé pour l'ouverture totale de votre motorisation.

La seconde commande, qui est donc le canal 2, vous permettra de commander l'ouverture partielle de votre motorisation. Pour rappel ces codes sont le canal 1 (ouverture totale) : 11 A le canal 2 (ouverture partielle) : 22 B

Mémoriser le canal 1

- Appuyez 1 fois sur le bouton du récepteur, le clignotement LED se déclenche (1 clignotement/sec)
- Pendant le clignotement du récepteur : taper le code (11) et rester appuyer 10 secondes sur la touche A du clavier à codes EDSWG.
- La LED du récepteur s'éteint
- Faire un test, entrer le code et observer si la manipulation a été enregistrée.

Mémoriser le canal 2

- Appuyez 2 fois sur le bouton du récepteur, le clignotement LED se déclenche (2 clignotement/sec)
- Pendant le clignotement du récepteur : taper le code (22) et rester appuyer 10 secondes sur la touche B du clavier à codes EDSWG.
- La LED du récepteur s'éteint
- Faire un test, entrer le code et observer si la manipulation a été enregistrée.



Notice de programmation

Vous souhaitez contrôler plusieurs automatismes (jusqu'à 3)

Etape 1 : Enregistrer le premier automatisme

- 1- Appuyez 1 fois sur le bouton de programmation du récepteur OXI.
- 2- La LED du récepteur clignote
- 3- Pendant ce clignotement, tapez 11 et rester appuyez 10 sec sur la touche A du clavier à codes EDSWG
- 4- La LED s'éteint sur le récepteur
- 5- Testez le bon fonctionnement de votre clavier à code en entrant la combinaison

Etape 2 : Enregistrer le second automatisme

Répétez ces étapes en appuyant cette fois sur la touche avec le symbole carré B de votre clavier à codes EDSWG

Etape 3 : Enregistrer le troisième automatisme

Répétez ces étapes en appuyant cette fois sur la touche C de votre clavier à codes EDSWG PROGRAMMER SON CLAVIER A CODE NICE EDSWG SUR LE RECEPTEUR NICE Personnaliser le code de son clavier à code EDSWG A présent il nous vous reste plus qu'à personnaliser les codes de votre clavier, ces étapes sont spécifiées dans la notice constructeur.